1.0 コントローラーの組み立て



ProModule™の調整を行う場合は、必ずフェイスプレートを取り外してください。

A. フェイスプレート
B. ProModule
C. ProModuleスロット
D. Xbox LIVE® ポート
E. ウェイト収納部

1.1 重さの調整



最大70グラムのウェイトを追加することによってコントローラーの重さを調整します。

1. ウェイトのドア**(A)**に35g のカートリッジ両方を装着すると最大重量になります。
2. ウェイトなしのL字型ドア**(B)**にすると一番軽くなります。

1.2 ProModuleの交換



1. フェイスプレートを取り外します。
2. 交換するProModuleをRELEASE**(B)**の矢印の方向に回し、スロットから取り外します。
3. ProModuleのタブ**(D)**に合わせて新しいProModuleを装着します。
4. ProModuleをLOCK**(C)**の矢印の方向に回し、UPポジションにロックします。

1.3 ProModuleの構成

1. Xbox 360® コントローラーのレイアウトには、アナログスティックProModuleを一番左に配置します。**(A)**
2. PlayStation®3コントローラーのレイアウトには、方向パッドProModuleを一番左に配置します。**(B)**
3. アナログスティックProModuleはさまざまな組み合わせでカスタマイズできますが、方向パッドProModuleは右下には配置できません。

1.4 ProCableの取り付け



1. コントローラー上部のポートにProCableを挿入します。**(A)**
2. ProCableがしっかり固定されるまで、ロック機構を時計回りの方向に回します。**(B)**
3. ProCableは正しい位置に合わせてコントローラーに接続する必要があります。**(C)**
ProCableの取り付けでは、強く締めすぎたり、強い力で押し込んだりしないでください。
4. 取り外すときは、取り付けと逆の手順で行います。

1.5 キャリングケース



⚠警告とご使用上の注意⚠

⚠重要 安全および健康に関する重要事項を含む、関連するすべての製品の取扱説明書をお読みください（光の刺激による発作に関する情報が記載されていることがあります）。

⚠警告
本製品について異常を感じた場合には、コントローラーのケーブルを機器本体から抜いてください。
次のような場合はすぐにケーブルを機器本体から抜き、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。
- 本製品から煙や異臭が出ている場合。
- 本製品の上に液体をこぼした場合。
- ケーブルが損傷している場合。

⚠感電・火災に注意
感電や火災により、死亡やけがの原因となる可能性がありますので、次の指示に従ってください。
- 雷が鳴り出したら、本製品に触れないでください。感電の原因となります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。感電や故障の原因となります。
- 本製品の使用後は、必ず機器 本体から本製品のケーブルを抜いて、本製品への通電を切ってください。
- 直射日光に当たる場所や、熱器具の近くなど高温になるところに置かないでください。火災や故障の原因となります。
- 防水仕様ではありません。水が掛かるところや雨や湿気にさらしたりしないでください。感電や火災、故障の原因となります。
- 水や洗剤などを含んだ布で拭かないでください。感電や火災、故障の原因となります。
- 分解や改造、自分での修理は絶対にしないでください。感電や火災、故障の原因となり、また、製品保証対象外となります。
- ケーブルを引っ張らないでください。感電や火災、故障の原因となります。

⚠その他のご注意
- 床に置かないでください。踏みつけないようにご注意ください。
- 小さなパーツやコネクター、ケーブルなどを口に入れないでください。小さなお子様が近づかないようにご注意ください。
- ケーブルを身体に巻き付けたり、人が通る場所に這わさないでください。
- 端子に指や金属で触ったりしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどでは拭かないでください。本製品は乾いた布で軽く拭いてください。
- 本製品は所定の用途以外には使用しないでください。
- 本製品には、プラスチック、金属部品が含まれています。廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。
- 発作について: 以前に発作を起こしたことがない場合でも、テレビ、テレビゲームで映し出される光の点滅によって発作や失神が引き起こされる場合があります。発作、意識喪失、またはその他のてんかんに関連する症状を経験した事がある方は、テレビゲームをする前に医師に相談する必要があります。保護者の方はお子様がテレビゲームをする時間を把握し、定期的に観察する必要があります。お客様自身、またはお子様に次の症状がある場合、ゲームの使用を止め、医師に相談してください。けいれん、意識喪失、不随意運動、眼または筋肉のけい縮、視覚変化、見当識障害など。

ゲームをする際には次の項目に従ってください。
- 画面からできるだけ遠く離れてください。
- 疲れているときや休息が必要なときはゲームをしないでください。
- 明るい部屋でゲームをしてください。
- 1時間ごとに休憩をとってください。
- 手、手首、腕、指先などに痛みやひりひり感、疲れを感じる場合は、ゲームを中止してください。痛みやひりひり感が続く場合は、医師に相談してください。

保証規定

保証期間内に、取扱説明書に基づいた正常な使用状況下で、万一発生した故障については、無償で修理・交換をさせて頂きます。但し、この保証の権利は、ご購入頂いたお客様本人に限られ、他の第三者への譲渡、転売、貸与は認められません。

1. 本保証は、日本国内のみ有効です。
2. 保証期間は、使用開始時期・使用期間に関わらず、販売店の購入証明書（領収書、レシート）が発行された購入日から１年間です。
3. 修理・交換後も保証期間に変更はありません。
4. この保証の範囲は、本製品または後継機など同等品との交換、修理を最大の限度とします。本製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、弊社は一切その責任を負いかねます。
5. 次の場合は保証期間内でも保証は無効です。
   （1）保証書と領収書等のご提示・添付が無い場合。
   （2）保証書または領収書等に購入年月日・購入店名の記入、捺印またはそれに代わるものが無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   （3）使用上の誤り、または当社以外での改造、修理による故障や損傷。
   （4）火災またはその他の天災による故障や損傷。
   （5）落下などの衝撃や水没などによる故障や損傷。
   （6）本製品を分解した場合。
   （7）購入後の輸送、管理・保管上の不備により生じた故障や損傷。
   （8）一般家庭以外（業務等）で使用したことによる故障や損傷。

カスタマーサポート

故障かな?と思われましたら、本書に記載されている情報やホームページをもう一度ご確認ください。
その上で、修理・交換が必要な場合は、恐れ入りますがカスタマーセンターまで、お電話にてご連絡頂いた後、以下のご対応をお願いいたします。

- マッドキャッツ カスタマーセンターにお問い合わせ頂き、返品承認番号と送付先住所等を入手願います。
- 送料はお客様負担にて、弊社指定の送付先に修理依頼品を発送願います。
- 購入日が記載された購入時のレシートのコピーと保証書を修理依頼品に同梱願います。
- 正確な差出人住所と日中に連絡可能な電話番号、Eメールアドレスと不具合内容を記載したメモを修理依頼品に同梱願います。
- 修理対象の製品をご返却頂く際は、できるかぎり購入時のパッケージで梱包して頂き、輸送による損傷を防ぐようお願いします。

最新情報や、よくある質問については、マッドキャッツ社のオンラインサポートページを参照してください。

オンラインサポートページ: www.madcatz.co.jp/support/
マッドキャッツ カスタマーセンター
ナビダイヤル : 0570-00-2289　Eメール: jpsupport@madcatz.com
(営業時間: 月～金、午前10～12時、午後1～5時、ただし土日祝日および会社休業日を除く)

この装置は、一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

©2012 Mad Catz, Inc. Mad Catz, ProCable, ProCase, ProModule, Mad CatzロゴはMad Catz Inc.または関連会社の商標または登録商標です。
その他、記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

同梱物

PRO コントローラー本体 ×1
3ピース PRO コントローラー フェイスプレートキット(光沢) ×1セット(本体装着済み)
PRO コントローラー L字型ドア ×1
PRO コントローラー ウェイトドア ×1（本体装着済み）
35g ウェイトカートリッジ ×2（本体装着済み）
方向パッドモジュール ×1（本体装着済み）
アナログスティックモジュール（先端部交換可）×2（本体装着済み）
ヘッドセットアダプター ×1
ProCable (3m) ×1
ProCase ×1
取扱説明書 ×1

PRO CONTROLLER/CONTRÔLEUR
for/pour Xbox 360® & PC

MAD CATZ

madcatz.co.jp